

05 / FALLOS PREMATUROS EN LOS RODAMIENTOS

MONTAJE DEL BUJE SIN LA
JUNTA TÓRICA DEL EJE.

NO CAMBIAR LA TAPA Y LA
JUNTA POR UNAS NUEVAS.

⊘ CAUSAS

- No hemos instalado la tapa del buje con la junta tórica o no hemos cambiado la junta y la tapa por unas nuevas.

⚠ CONSECUENCIAS

- Con el tiempo y durante el manipulado, la tapa puede ir perdiendo pestañas (F1), haciendo que no se ajuste bien y que la podamos perder, además con el paso del tiempo, la junta se deteriora y pierde estanqueidad.
- Sin la tapa, el rodamiento queda expuesto a los elementos. El agua y la suciedad pueden entrar en el rodamiento, produciendo el licuado de la grasa, pérdida de lubricación, oxidación y, finalmente, el gripado del rodamiento.

(F1)



RECOMENDACIÓN

Cada vez que desmontes el buje, cambia siempre las tapas y las juntas por unas nuevas. De este modo, aseguraremos la estanqueidad del rodamiento y lo protegeremos de agentes externos que puedan dañarlo.